



USB&IEEE1394接続ハードディスクドライブ ～簡単接続ガイド～ はじめにお読みください

本紙では、主にWindows搭載パソコンに本製品をセットアップする手順を説明しています。Macintoshを使用している場合は、手順**3**まで進んだら付属CD内のHD-IU/IU2シリーズユーザーズマニュアル(PDFファイル)を参照してセットアップしてください。





1 付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

□ハードディスク(本体).....1台

□縦置き用スタンド 2個

□接続ケーブル

種類	コネクタ形状	数量
USBケーブル(1m)	 	1
IEEE1394ケーブル(6ピン↔4ピン、400Mbps、1m)	 	1


□ゴム足 4個

□ユーティリティCD(CD-ROM).....1枚

✓はじめにお読みください(本紙).....1枚

※ 本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※ 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。




2 本製品の置きかたに応じて次の作業を行います。

本製品は次の図の向きで設置してください。


縦置きの場合

図のように、アクセスランプが下になる向きで本製品に縦置き用スタンドを取り付けます。



横置きの場合

ゴム足を本製品のくぼみに取り付けます。



△注意 本製品を積み重ねて使用しないでください。

故障およびデータの消失の原因となります。

本製品に物を立てかけないでください。

転倒して故障する恐れがあります。

本製品の上や周りに物を置かないでください。

熱がこもると故障の原因となります。

本製品は筐体を利用して内部からの熱を放熱しています。筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。

3 電源ケーブルをコンセントに差し込みます。

WindowsXP/2000/Me

付属の接続ケーブルを使って、ハードディスクをパソコンに接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

接続するとWindows標準のドライバが自動的にインストールされ、本製品が使用できるようになります。

接続が完了したら本紙うら面の**A7**または**B7**の手順で正常に動作していることを確認します。

メモ

ユーティリティCD内の「簡単セットアップ」に取り付け手順が画面で案内されています。手順が分からない場合は、Windows98と同様の手順でセットアップしてください(手順**4**以降参照)。

Mac OS 9.0.4~9.2.2

付属の接続ケーブルを使って、ハードディスクをパソコンに接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

本製品取り付け後にMacOS拡張フォーマットで初期化することをおすすめします。そのままご使用になった場合、ファイル名に2バイトコード文字(全角文字)を使用するとパソコンが停止したり、ファイルが正常にコピーできないことがあります。

初期化の方法は、HD-IU/IU2シリーズユーザーズマニュアル(PDFファイル)を参照してください。マニュアルの読み方については、本紙うら面に記載しています。

Mac OS X

付属の接続ケーブルを使って、本製品をパソコンに接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

本製品を接続すると、「セットしたディスクにMac OS Xで読み込めないボリュームが含まれています」という内容の警告メッセージ(日本語と英語、または日本語のみ)が表示されることがあります。日本語のメッセージでは[続ける]、英語のメッセージでは[OK]をクリックしてください。

メッセージが消えたら、Mac OSを再起動します。

Mac OS X 10.0.4以降の場合は、再起動後に必ず本製品を初期化してください。初期化の方法は、HD-IU/IU2シリーズユーザーズマニュアル(PDFファイル)を参照してください。マニュアルの読み方については、本紙うら面に記載しています。

Windows98/98 Second Edition

続いて、手順**4**に進んでください。

本製品には、セットアップに必要な作業を案内するプログラム「簡単セットアップ」が付属しています。

※画面の色数は[High Color(16ビット)]以上に設定しておいてください。・256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

4 パソコンに接続している周辺機器(本製品を除く)の電源スイッチをすべてONにします。その後、パソコン本体の電源スイッチをONにします。



接続ケーブルは **まだ** 接続しないでください。

接続ケーブルは、手順**A3・A4、B3・B4**で接続します。

※「次の新しいドライバを検索しています(以下略)」が表示されたときは、[キャンセル]をクリックして作業を続けてください。

5 付属のユーティリティCDをパソコンにセットします。

簡単セットアップが起動します。

メモ

パソコンにCD-ROMドライブがない場合は？

弊社ホームページ(buffalo.jp)から「HD-IU/IU2シリーズユーティリティ」をダウンロードできます。

6



① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。

② [HD-IU/IU2シリーズのセットアップ] をクリックして反転表示にします。

③ [開始] をクリックします。

メモ

この画面が表示されないときは？

[スタート]－[ファイル名を指定して実行]を選択し、[名前]にD:\EASYSETUP.EXEと入力して [OK] をクリックしてください(下線部はCD-ROMドライブのドライブ名を入力します)。

☐ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか？

7

以降のセットアップ手順は、本製品の接続にUSBケーブルとIEEE1394ケーブルのどちらを使うかによって異なります。

USBケーブルで接続する場合

手順A1以降に従ってセットアップしてください。

IEEE1394ケーブルで接続する場合

手順B1以降に従ってセットアップしてください。

※ Windows98 (Second Editionを除く) の場合は、IEEE1394ケーブルで接続できません。USBケーブルで接続してください。

重要

必ずお読みください

付属のユーティリティCDには、HD-IU/IU2シリーズユーザーズマニュアル (PDFファイル) が収録されています。

●Windowsの場合



① 付属のユーティリティCDをパソコンにセットします。簡単セットアップが起動します。

② 「HD-IU/IU2シリーズのマニュアルを見る」を選択し、[開始]をクリックします。・マニュアルが画面に表示されます。

●Macintoshの場合

① 付属のユーティリティCDをパソコンにセットします。ユーティリティCDの内容が表示されます。

② 「製品マニュアル.pdf」をダブルクリックします。・マニュアルが画面に表示されます。

※ マニュアルを読むには、Acrobat ReaderまたはAdobe Readerがパソコンにインストールしてある必要があります。インストールしていないときは、付属のユーティリティCDからインストールすることができます。

※ Acrobat ReaderまたはAdobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。

※ 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。

以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。

DataGone(PowerQuest社製 販売会社ネットジャパン) 内蔵ハードディスク用

詳しくは、<http://buffalo.melcoinc.co.jp/support/s/hddata.html> をご覧ください。

※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。

A USBケーブルで接続する場合

A1




USBコネクタ (①) をクリックします。

※Windows98 (Second Editionを除く) の場合、この画面は表示されません。手順A2に進んでください。

A2

接続ケーブルを確認し、[次へ]をクリックします。

A3



① 電源スイッチをONにします。

② 左の画面のように、本製品にUSBケーブルを接続します。

③ [次へ] をクリックします。

☐ USBケーブルは本製品にしっかりと差し込まれていますか？

A4



① 左の画面のように、パソコンにUSBケーブルを接続します。(※1)
・コネクタの形と向きに注意してください。

② 新しいハードウェアが見つかり、自動的にドライバがセットアップされます。
・メッセージが消えるまで待ちます(※2)。

③ [次へ] をクリックします。

※1 USBコネクタに空きがないときは、使用していないUSB機器を取り外してください。簡単セットアップを起動した後は、付属のユーティリティCDを入れたUSB接続のCD-ROMドライブも取り外せます(取り外しても簡単セットアップは動作します)。

※2 「次の新しいドライバを検索しています。(以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル] をクリックして作業を続行してください。再起動後に、自動的にドライバがインストールされます。

☐ USBケーブルはパソコンにしっかりと差し込まれていますか？

A5

インストールされたユーティリティが表示されます。
[次へ]をクリックします。

ユーティリティの詳しい使いかたは、HD-IU/IU2 シリーズユーザーズマニュアル (PDF ファイル) 中の「フォーマット」と「付録」の章を参照してください。

A6

<WindowsXP/2000/Me/98 の場合>
「セットアップ終了」画面が表示されるので、[完了]をクリックします。
・セットアップはこれで完了です。


<Windows98 Second Editionの場合>
Windowsのアップデートプログラムが自動的に起動
します。画面の指示にしたがってインストールしてく
ださい。




A7

本製品が正常に動作しているか確認します。

WindowsXPの場合

[スタート]ー[マイ コンピュータ]の順にクリックします。マイ コンピュ
ータの「ハードディスクドライブ」にアイコン( HD-IU2またはHD-
IU)が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正
常に動作しています。

Windows2000/Me/98/98 Second Editionの場合

デスクトップの[マイ コンピュータ]をダブルクリックします。マイ コ
ンピュータにアイコン( HD-IU2またはHD-IU)が追加されてい
ることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

メモ

- 本製品が正常に認識されない場合は、以下のことを確認し、再度「簡単セッ
アップ」を行ってください。
・本製品の電源はONになっているか。
・USBケーブルや電源ケーブルは正しく接続されているか。
- 本製品をパソコンから取り外すときは、HD-IU/IU2シリーズユーザーズマ
ニュアル(PDFファイル)の「使いかた」に記載の手順で行ってください。

B IEEE1394ケーブルで接続する場合

※Windows98（Second Editionを除く）の場合は、IEEE1394ケーブル
で接続できません。USBケーブルで接続してください。

B1



パソコン側のIEEE1394コ
ネクタ（②または③）をク
リックします。

※本紙では例として、6ピンコネクタ（③）を選択した場合の手順を
説明します。

B2

接続ケーブルを確認し、[次へ]をクリックします。

B3



※画面はパソコン側が6ピンコネ
クタの場合です。

① IEEE1394ケーブルを本
製品に接続します。
・コネクタの形と向きに注意して
ください。

② 本製品の電源スイッチを
ON にします。

③ [次へ] をクリックします。

B4



※画面はパソコン側が6ピン
コネクタの場合です。

① 左の画面のように
IEEE1394ケーブルをパ
ソコンに接続します(※1)。
・コネクタの形と向きに注意して
ください。

② 新しいハードウェアが見
つかり、自動的にドライバ
がアップデートされます。
メッセージが消えるまで
待ちます (※2)。

③ [次へ] をクリックします。

※1 ・IEEE1394ケーブルで接続する場合、IEEE1394コネクタに空き
がないときは、使用しているIEEE1394機器を取り外してくださ
い。簡単セットアップを起動した後は、付属のユーティリティ
CDの入ったIEEE1394接続のCD-ROMドライブも取り外せませ
う（取り外しても簡単セットアップは動作します）。

※2 「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピューターに
存在します。既存のファイルを使いますか？」と表示された場合
は、[はい] をクリックします。

☐ IEEE1394ケーブルはパソコンにしっかりと差し込まれていますか？

B5


インストールされたユーティリティが表示されます。
[次へ]をクリックします。

ユーティリティの詳しい使いかたは、HD-IU/IU2 シリーズユーザーズ
マニュアル (PDF ファイル) 中の「フォーマット」と「付録」の章を参
照してください。

B6

<WindowsXP/2000/Me の場合>
「セットアップ終了」画面が表示されるので、[完了]をクリックします。
セットアップはこれで完了です。


<Windows98 Second Editionの場合>
Windowsのアップデートプログラムが自動的に起動
します。画面の指示にしたがってインストールしてく
ださい。




B7

本製品が正常に動作しているか確認します。

WindowsXPの場合

[スタート]ー[マイ コンピュータ]の順にクリックします。マイ コンピュ
ータの「ハードディスクドライブ」にアイコン( HD-IU2またはHD-
IU)が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正
常に動作しています。

Windows2000/Me/98 Second Editionの場合

デスクトップの[マイ コンピュータ]をダブルクリックします。マイ コ
ンピュータにアイコン( HD-IU2またはHD-IU)が追加されてい
ることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

メモ



- 本製品が正常に認識されない場合は、以下のことを確認し、再度「簡単セッ
アップ」を行ってください。
・本製品の電源はONになっているか。
・IEEE1394ケーブルや電源ケーブルは正しく接続されているか。
- 本製品をパソコンから取り外すときは、HD-IU/IU2シリーズユーザーズマ
ニュアル (PDFファイル) の「使いかた」に記載の手順で行ってください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。
パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味






警告表示の意味












	警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ◎ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。（例：  感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：  分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例：  プラグをコンセントから抜く）

 警告	
	本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
	電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
	電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでください。 ・重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 ・熱器具を近付けたり、加熱しないでください。 ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 ・極端に折り曲げないでください。 ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。
	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
	煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコン及び周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	USBケーブル、IEEE1394ケーブルは、本製品付属のものまたは弊社製のものをご使用ください。 本製品付属または弊社製以外のUSBケーブル、IEEE1394ケーブルをご使用になると、電圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。
	本製品は筐体を利用して内部からの熱を放熱しています。筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わないでください。 ・本製品を積み重ねないでください。 ・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。 ・本製品に布などをかぶせないでください。
	本製品の使用中および使用直後は筐体表面が熱くなっています。本製品に触れるときは電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業をすることをおすすめします。




 注意	
	ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納機器へのアクセス中は、パソコンや機器の電源をOFFにしたり、リセットしたりしないでください。 データを消失、破損する恐れがあります。バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社は祖の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
	本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
	次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。 ・強い磁界、静電気が発生するところ ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ・ほこりの多いところ →故障の原因となります。 ・振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。 ・平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 ・直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。 ・火気の周辺、または熱気のあるところ →故障や変形の原因となります。 ・漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

	パソコンおよび周辺機器の取り扱い、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
	本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。 故障の原因となります。
	本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。
	通風口をふさいだり、他の機器と密着させないでください。 故障の原因となります。
	アクセスランプが点灯している間は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしないでください。
	ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア（フロッピーディスク、MOディスク等）にバックアップしてください。 とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。 ・誤った使い方をしたとき ・静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき ・故障、修理などのとき ・パソコンの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき ・天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	電源スイッチのON/OFFは、少なくとも数秒の間隔をあけて行ってください。 本製品の故障、データの消失、破損の恐れがあります。
	シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
	本製品内部からの放熱により製品が少し熱くなりますが、異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、製品使用中は布などかぶせないようにしてください。
	本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

ユーザー登録について

弊社ホームページ(<https://online.buffalo.jp/>)にて、ユーザー登録できます。
※ユーザー登録時、製品シリアルNo.の入力が必要となります。製品シリアルNo.は、製品本体にシールで貼り付けられていますので、パソコンに取り付ける前にご確認ください。
※ユーザー登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。
※ユーザー登録後に製品を譲渡した場合、ユーザー登録は変更できません。
※本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。

弊社製品の情報は次の方法で入手できます

	製品情報	buffalo.jp
	サポート情報	86886.jp
	サポートセンター	
〒457-8520 名古屋市中南区柴田本通4-15 株式会社バッファロー		
本製品のサポートは下記で承っております。		
＜東 京＞ 03-5781-7260		
月～金 9:30～19:00		
土 9:30～12:00/13:00～17:00		
<名古屋> 052-619-1188		
月～金 9:30～17:00 ※祝日を除く		
※ 電話番号のおかけ間違いがないようご注意ください。 ※ 事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてください。 ・ コンピュータ名と使用 OS ・ 本製品の製品名とシリアルナンバー ・ 現象（具体的なエラーメッセージなど） ※ 受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 最新の内容は弊社ホームページでご確認ください。		

■修理について

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。正しく接続や設定をしても改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒に送りください。修理票は、弊社ホームページにてダウンロード可能です。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して製品をお送りください。

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| ① 返送先 | 【氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号】 | ⑧ 発生頻度 | 【必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他】 |
| ② 平日昼間の連絡先 | | ⑨ コンピュータ | 【本体メーカー名/型番/シリアルナンバー】 |
| ・ | 【氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号】 | ⑩ ハードディスク | 【メーカー名/型番/シリアルナンバー】 |
| ③ 修理対象の弊社製品名 | | ⑪ ディスプレイ | 【メーカー名/型番/シリアルナンバー】 |
| ④ 弊社製品ハードウェア シリアルナンバー | | ⑫ その他周辺機器 | 【メーカー名/型番/シリアルナンバー】 |
| ⑤ 弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー | | ⑬ OS(オペレーティング・システム) | |
| ⑥ 具体的な症状/エラーメッセージ | | ・ | 【ソフト名/メーカー名/バージョン】 |
| ⑦ 発生状況 | 【始めから/ある日突然/環境を変えたら】 | ⑭ 製品以外の添付品 | 【付属ソフトなど】 |

製品送付先	〒456-0023 名古屋市中熱田区六野2-1-3 中京倉庫27号棟
・	バッファロー 修理センター宛
電話番号	052-883-0570

※ ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせはサポートセンターへお願いします。
※ 宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断り致します。
※ 送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社は責任を負いかねますので、輸送会社に別途保証をしていただくなどの措置を取ってください。
※ 修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。
※ ハードディスクやフラッシュメモリなどの記憶装置は、修理の際にデータを消去いたします。また、故障状態によっては記憶媒体の交換をすることがあります。お送りいただく前に必要なデータのバックアップを作成しておいてください。なお、データ復旧は承っておりませんのでご了承ください。
※ AirStation、BroadStation、Link Stationは、修理の際に製品購入時の状態に戻るため、接続ユーザ名／パスワード／無線暗号キー（WEP）などお客様が書き込んだ設定内容が消去されます。修理完了後、再度設定が必要です。お送りいただく前に、設定内容をメモしておいてください。
※ 修理期間は、製品の到着後7日程度（弊社営業日数）を予定しております。

はじめにお読みください 2003年12月5日 初版発行
発行 株式会社バッファロー